

04-1987 [A-1836] CXG - Crown (brown and silver edition)

Vlak na de speelgoedbeurs te Nuremberg kwam de Crown (CXG 228 wg) in bruin en zilverkleurige speelvelden en met bruine behuizing op de markt. In Duitsland voor DM 198,00.



CROWN

16 LEVEL CHESS COMPUTER

- 16 Levels of playing strength can be selected to match the skill of any player, novice or advanced.
- Selectable book openings — approx. 300 positions.
- Position verification.
- Take-back feature — allows up to 4 half-moves to be taken back.
- Hint — when asked, will give a hint for the opponent and show move currently assessed as best.
- 2-player mode — lets 2 players play while it checks legality of moves of both sides.
- Allows casting, en passant, pawn promotion.
- Rejects illegal moves.
- Set-up/Problem mode.
- 100 hours of battery life using 4 penlite batteries — with memory save feature. (batteries not included).

JEU D'ÉCHECS A ORDINATEUR À 16 NIVEAUX DE DIFFICULTÉ

- On peut sélectionner 16 niveaux de difficulté, selon l'adresse du joueur, que celui-ci soit débutant ou averti.
- Sélection de mouvements d'ouverture — environ 300 positions.
- Position de vérification.
- Dispositif de marche arrière permettant de reprendre 4 demimouvements.
- Conseils pratiques — quand on le lui demande, il est en mesure de suggérer à l'adversaire des mouvements couramment estimés justes.
- Mode pour jouer à deux. L'ordinateur vérifie alors les deux côtés à la fois pour voir si les règles sont bien suivies.
- Permet le roque, la prise en passant et l'avancement du pion.
- Refuse tout mouvement non conforme à la règle.
- Mode organisation/problèmes.
- Durée des piles: 100 heures avec 4 piles — Conservation de la mémoire. (Piles non incluses)

16 SPIELFLÄHIGKEITS- STUFEN COMPUTER — GESTEUERTER SCHACHSPIEL

- 16 Spielfähigkeitsstufen können ausgewählt werden, um zur Geschicklichkeit jedes Spielers zu passen, egal ob Anfänger oder Fortgeschrittener.
- Auswählbare Eröffnungen — ungefähr 300 Positionen.
- Überprüfung der Position.
- Rücknahme — bis zu 4 Halb-Züge können zurückgenommen werden.
- Hinweis — wenn gefragt, wird der Computer einen Hinweis für seinen Gegner geben und ihm zeigen, welcher Zug augenblicklich für den besten gehalten wird.
- 2 Spieler — Zwei Spieler können spielen, während der Computer die Richtigkeit der Züge auf beiden Seiten kontrolliert.
- Durchführung von Rochieren, En passant, Einnahmen, Promotion des Bauern.
- Verweigert falsche Züge.
- Aufstellen/Problemlösungen.
- 100 Stunden Batterieleben bei Gebrauch von 4 Taschenlampenbatterien — mit Speicher-Ausstattung. (Batterien nicht einbezogen)

16 SPELNIVEAU'S COMPUTER SCHAAKSPEL

- Keuze uit 16 verschillende speelsterk-niveaus.
- Geschikt voor beginners of ervaren spelers.
- Uitgebreide openingsbibliotheek.
- Mogelijkheid tot her terugnemen van zetten (4 halve zetten).
- Geeft advieszitten en laat zien welke zet hij overweegt te doen.
- Sensory bund, met LED-indicator.
- Lost schaakproblemen op.
- Elo-rating tussen 1700 — 1800 ELO.
- Audio feedback.

Datastyrt Elektronisk Schackspel.

- 16 nivåer på spelstyrke, kan ändras att passa just din skicklighet, nybörjare eller klubbspelare.
- Utvald öppningsbok — approx. 300 positioner.
- Verifikation av positioner.
- Tillåter knapp — tillåter upp till 4 halvdrag att göras om.
- Råd — när du frågar, ger datorn motståndaren råd och anvisar bästa drag vid rådande ställning.
- 2-spelar inställning — låter 2 spelare spela medan den kollar att båda sidors drag är giltiga.
- Tillåter rokad, 'en passant', bondeförvandling.
- Förkastar o giltiga drag.
- Uppställning/problem inställning
- Minst 100 timmars batterilivslängd när 4 penicells batterier används.



Newcrest Technology LTD. - CXG 228 wg - CXG Crown (brown and silver edition)
(copyright © 2015 by historian Hein Veldhuis)

Europa-Rochade (1987)

Hans-Peter Ketterling

Neuigkeiten aus Nürnberg

... Nach wie vor gibt es bei White & Allcock eine große Palette von Einsteiger- und Mittelklassegeräten, die schon seit einiger Zeit im Angebot sind. Dazu gehören das klitzekleine Tastengerätchen **Pocket Chess** (CXG 219) für DM 75,00 mit dem Programm von Levys **Mighty Mitget**, **Computachess III** (CXG 008), ein Batteriegerät mit 16 Spielstufen und Drucksensorbrett für DM 168,00, **Computachess IV** (CXG 227) für DM 138,00, ein neues Gerät mit 16 Spielstufen, dessen Programm dem des **Portachess** entspricht und keine Positionskontrolle gestattet. Die Taschengeräte **Portachess** (CXG 202), mit Stecksensorbrett und 16 Spielstufen für DM 78,00, und **Advanced Portachess** (CXG 201) in ähnlicher Aufmachung mit 8 Spielstufen für DM 108,00 sind als Reisebegleiter gedacht. Die Spielstärke aller dieser Einsteigergeräte ist aber nicht überragend, interessanter ist da schon das Mittelklassegerät **Crown** (CXG 228) mit einem relativ großen Drucksensorbrett und dem Programm des **Enterprise S** für DM 198,00 das erst in Schwarz herauskam und nun in Braun geliefert wird. Die beiden Vorgänger **Enterprise S** (CXG 208) für DM 268,00 und **Star Chess** (CXG 209) für DM 168,00 sind ebenfalls noch immer lieferbar und decken den Spielstärkebereich zwischen den Einsteigergeräten und der oberen Mittelklasse ab. ...

Quelle: Europa-Rochade, April 1987, S. 18 bis 20,
Hans-Peter Ketterling: Neuigkeiten aus Nürnberg.
(Ein zusammengefasster Bericht.)

Programmierer / Programmer

- Kaare Danielsen (!)

Baujahr / Release

- Erste Erscheinungsdatum: April (!) 1987 (!)

Technische Daten / Technical specifications

- Mikroprozessor: Hitachi HD6301V1 - 8 bit single chip (!)
- Taktfrequenz: 1,78 MHz (7,2 MHz Quarz) (!)
- Programmspeicher: 4 KB ROM (!)
- Arbeitsspeicher: 128 byte RAM (!)

Spielstärke / Playing strength

- Spielstärke: DWZ/Elo 1350
- Bewertung: Am besten geeignet für Anfänger und Gelegenheitsspieler